



GENIET VAN OPTIMALE DUURZAAMHEID

DE M610

Onze draagbare printer is nu nog krachtiger
Pure perfectie, op kantoor of op locatie.



Bewaar labels op de printer met de meest uitgebreide opties voor data-invoer

Doe meer met deze tijdbesparende functies:

- ▶ Printsnelheid van 50,8 mm/sec
- ▶ Verbeterde Gen3 lithium-ionbatterij
- ▶ Sla gegevensbestanden op en importeer ze vanaf een USB-stick
- ▶ Importeer en bewaar bestanden, lijsten en afbeeldingen
- ▶ Ontwerp en print labels met het toetsenbord, de mobiele app of de desktopsoftware
- ▶ Print tekst, barcodes, vormen en afbeeldingen



DOE MEER MET GEAVANCEERDE MOGELIJKHEDEN



BESTAND TEGEN EEN VAL VAN 1,8 M VOLGENS MILITAIRE NORMEN



PRINT 4500 LABELS MET ÉÉN VOLLE BATTERIJ



RUIMERE (-18°C tot 46°C) WERKINGS-TEMPERATUREN

DE M610 **Betere prestaties ONGEËVENAARDE DUURZAAMHEID**

Pure perfectie op elke werkplek

Optimaliseer uw prestaties met Brady-materialen



KLEINE ROLLEN

- Krijg de klus geklaard met meer dan 50 kwalitatieve materialen en meer dan 800 labelopties.



BULKROLLEN

- Bespaar meer – koop in bulk: meer dan 14 materialen en meer dan 150 labelopties.



GEPERSONALISEERDE OPTIES

- Specifieke noden? Geniet van onbeperkte personalisatie in 70+ verschillende labelmaterialen.



Geniet van een premium labelingervaring met geoptimaliseerde Brady Authentic-materialen

Authentic-materialen werken naadloos met Brady-printers voor geavanceerde prestaties en betrouwbaarheid die u niet krijgt met materialen van anderen. Wij ondersteunen u met het meest uitgebreide assortiment kleuren, afwerkingen en gerichte toepassingen in de sector. Werk authentiek. Werk beter met Brady.

Doelgerichte materialen voor al uw toepassingen

Enkele M610-labelmaterialen die u moet kennen						
Voor alle beschikbare materiaallopties, ga naar bradyeurope.com/M610materials		Draad en kabel	Datacom	Veeleisende omgevingen	Componenten en apparatuur	Veiligheid en gebouwen
Wikkellabels	Zelfflaminerende vinyl wikkellabels (B-427)					
 Hittekrimpend	PermaSleeve® hittekrimpende labels (B-342)					
Multifunctioneel	Multifunctionele nylonlabels met sterke kleefstof (B-499)					
Herpositioneerbaar	Herpositioneerbare multifunctionele labels uit vinylweefsel (B-498)					
 QuickFlag™	Multifunctionele polyesterlabels met extra sterke kleefstof (B-483)					
Elektrostatisch dissipatief	Elektrostatisch dissipatieve (ESD) polyimidelabels (B-717)					
Kabeltag	Halogeenfreie kabelmarkers (B-7643)					
Fraudebestendig	Fraudebestendige polyesterlabels met "VOID"-patroon (B-7546)					

 = Uniek Brady-materiaal

► **Meer informatie op bradyeurope.com/M610 of scan om de overzichtsvideo te bekijken**



Specificaties van de M610-printer

Eigenschappen	
Printtechnologie	Thermische Transfert
Printresolutie (dpi)	300
Printsnelheid (mm/sec)	50,80
Kleurencapaciteit	Eenkleurig
Continue vs. gestanste labels	Continue & gestanste
Max. labelbreedte (mm)	50,80
Max. printlengte (mm)	1016,00
Aanbevolen gebruik/labels per dag	750
Aansluitmogelijkheden	USB Autonoom gebruik Bluetooth op bepaalde modellen
Softwarecompatibiliteit	Brady Workstation "Expreslabels"-app
Ondersteunde smartphones en tablets	Android-toestellen met Android OS 5+ iPhone 5S of nieuwer met iOS 10+
Barcodes	QR-code Data Matrix Code 128 Code 39 Interleaved 2 van 5 UPC-A UPC-E EAN-13 Meer via Brady Workstation
Ingebouwde symbolen	480
Fysieke eigenschappen	
Breedte x Hoogte x Diepte (mm)	107,19 x 328,42 x 106,42
Gewicht (kg)	1,41
Indicatoren op het scherm	Levensduur van batterij Herkenning van printlint- en labelartikelnummer Resterend printlint Resterend materiaal
Snijmes	Handmatig snijden
Garantie	2 jaar
Valtest	Schokbestendigheid op militair niveau (MIL-STD-810G) Bestand tegen een val van 1,8 m

M610 labelprinterkit

Artikelnummer	Omschrijving
317790	M610 labelprinter - QWERTY UK
317791	M610 labelprinter - QWERTY UK met Bluetooth
317792	M610 labelprinter - AZERTY
317793	M610 labelprinter - AZERTY met Bluetooth
317794	M610 labelprinter - QWERTY US
317795	M610 labelprinter - QWERTZ met Bluetooth
317796	M610 labelprinter - QWERTY US met Bluetooth
317797	M610 labelprinter - QWERTY EU
317798	M610 labelprinter - QWERTY EU met Bluetooth
317799	M610 labelprinter - CYRILLISCH met Bluetooth
317800	M610 labelprinter - AZERTY met Bluetooth en Brady Workstation PWID Suite
317801	M610 labelprinter - AZERTY met Brady Workstation PWID Suite
317802	M610 labelprinter - CYRILLISCH met Bluetooth en Brady Workstation PWID Suite
317803	M610 labelprinter - QWERTY EU met Bluetooth en Brady Workstation PWID Suite
317804	M610 labelprinter - QWERTY EU met Brady Workstation PWID Suite
317805	M610 labelprinter - QWERTY UK met Bluetooth en Brady Workstation PWID Suite
317806	M610 labelprinter - QWERTY UK met Brady Workstation PWID Suite
317807	M610 labelprinter - QWERTY US met Bluetooth en Brady Workstation PWID Suite
317808	M610 labelprinter - QWERTY US met Brady Workstation PWID Suite
317809	M610 labelprinter - QWERTZ EU met Bluetooth en Brady Workstation PWID Suite

De printer wordt geleverd in een verharde draagkoffer en omvat een USB-kabel, snelstartgids, herlaadbare lithium-ionbatterij, AC-adapter, product-USB (met productinformatie en Windows-stuurprogramma), de Brady Workstation-ontwerpsoftware, een rol M6-11-427 en printlint M61-R4310.

Accessoires

Artikelnummer	Omschrijving
018556	Reinigingskit
150618	Beschermtas voor draagbare printers
175671	Verharde draagkoffer voor M610 labelprinter
175672	Magneet voor M610 labelprinter
175673	Herlaadbare lithium-ionbatterij voor M610/M710-printer
175674	Herlaadbare NiMH-batterij voor M610/M710-printer

